




ソファ / オットマン ご使用上のご注意

使用上の注意

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

警告 「人が重傷を負ったり死亡の可能性が想定される」内容を示します。

- ・ソファの上に立ち上がったり、とんだり、はねたりしないでください。破損し、ケガの原因になります。
- ・背や肘など、座面以外のところに座らないでください。破損し、ケガの原因になります。
- ・壁紙等と化学反応を起こして、色落ち、色移りする場合がございます。また、湿度によっては、木部が膨張したり、カビの原因にもなります。梅雨時や湿度の高い時期は、除湿や換気を行ってください。
- ・脚の締め付けはもれなく確実に行ってください。締め付けが確実でない場合、脚部が破損し、ケガの原因になります。



注意 「物的損害の発生が想定される」内容を示します。

- ・ウッドフロアや畳の上で使用する場合は、なるべく、カーペットを敷くか、脚部に保護材を付けてご使用ください。床、畳にキズや着色する原因となります。
- ・ソファは、ヒーターや暖房機などの**熱源から50cm以上**離れた場所に設置してください。又、直射日光や強い明かりの下にソファを設置しないでください。家具の変形、変色の原因となります。
- ・湿気の多い場所にソファを設置しないでください。また、ソファ周りに湿気がこもらないよう壁から5cm以上はなして設置してください。カビの原因となります。
- ・家具を移動させる際は、床面を引きずらず、大人2人以上で全体を持ち上げるようにし移動してください。ソファを引きずると、床にキズがついたり、カーペット等を痛める原因となります。
- ・ソファは、平な場所に設置してください。ガタツキ、異常音の原因となります。
- ・ソファに寝ころんだ際には、整髪料等が直接ソファに触れないように注意してください。変色・変質等の原因になります。

- ・素肌（特に濡れた体）で、ソファに座らないでください。色落ち、カビ、変色の原因となります。
- ・ソファの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを長時間放置しないでください。変色、塗料のはがれの原因となります。
- ・ソファの構造・仕様等の分解・改造・変更はしないでください。
- ・当該商品は、家庭用です。業務用・室外でのご使用はしないでください。
- ・廃棄処分する場合は、各市町村または自治体の条例従ってください。

商品について

- ・本ソファは、本皮革製品です。本体全面に本皮革を使用しています。
- ・本皮革は、切り傷・筋・しぼ・色違など、自然についた痕も本来の特徴を変えずに加工しています。これらは、正真正銘の本物を意味しており、すばらしい価値の証拠となります。
- ・時間とともに価値があがる本皮革ソファです。理想的な快適さをお楽しみ下さい。

お手入れ方法

- ・定期的に、清潔で乾いた柔らかい白い布で、ほこりを払ってください。
- ・ソフトドリンク、コーヒー、紅茶、牛乳、チョコレート、化粧品、ファンデーションクリームなどでシミが付いてしまった場合、まず、吸収性のよい布かティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。そして、水や低刺激の石鹼液で布を濡らし、シミや汚れの外側から内側に向かってやさしく拭いてください。
- ・皮革の表面を濡らさないで下さい。もし濡れてしまった場合、なるべく早めに清潔な布で乾かしてください。
- ・直射日光やドライヤーで皮革を乾かすことを避けてください。
- ・ソファを長く愛用していただくために、定期的に、皮革専用のクリーナーと保湿剤によるクリーニングをおすすめいたします。
推奨クリーナー：レザー ケア キット (Leather Master)

搬出の方法

- ・当該商品を搬出する際は、吊り下げ作業が必要です。搬出の際は、必ず、家具専門業者（2名以上）へ依頼して下さい。